

Parker F6MK4 · Adaptadores K4 BSP (Acero)

Conector recto K4 giratorio 60° a cono 60° BSPP — acero

Conector recto con tuerca giratoria (swivel) BSPP de asiento 60° en el extremo 1 y cono 60° BSPP macho en el extremo 2. En el catálogo Parker 4300 figura como "F6MK4 Swivel Nut Connector, 60° Swivel / 60° Cone"; se acopla a terminales de manguera D9/92, B1, B2 y B4. Los adaptadores K4 se fabrican conforme a BS 5200: sello metal-metal por línea de contacto entre el cono 60° y la superficie del giratorio o cono correspondiente (Fig. H1 del catálogo); roscas BSPP ISO 228-1 G. Los K4 no son intercambiables con los conos JIS P4 (JIS B 8363).




foto ilustrativa

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

BSPP hembra giratoria, asiento 60° (K46)

NORMAS

BS 5200, ISO 228-1, ISO 1179-1

SELLO

Cono 60° BSPP metal-metal (BS 5200); el cono macho puede usarse como adaptador de puerto ISO 1179-1 / DIN 3852 con sello adherido (bonded seal / Dowty)

EXTREMO B

BSPP macho con cono 60° (K4)

UNIDAD DE VENTA

Pieza

Medidas de la serie (13 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4-4F6MK4S	1/4	1/4-19 BSPP	36.6 mm		19 mm
4-6F6MK4S	1/4	3/8-19 BSPP	38.5 mm		22 mm
4-8F6MK4S	1/4	1/2-14 BSPP	42.0 mm		27 mm
6-4F6MK4S	3/8	1/4-19 BSPP	38.3 mm		22 mm
6-6F6MK4S	3/8	3/8-19 BSPP	40.0 mm		22 mm
6-8F6MK4S	3/8	1/2-14 BSPP	43.6 mm		27 mm
8-6F6MK4S	1/2	3/8-19 BSPP	43.5 mm		27 mm
8-8F6MK4S	1/2	1/2-14 BSPP	46.1 mm		27 mm
8-12F6MK4S	1/2	3/4-14 BSPP	48.0 mm		32 mm
12-8F6MK4S	3/4	1/2-14 BSPP	48.6 mm		32 mm
12-12F6MK4S	3/4	3/4-14 BSPP	50.0 mm		32 mm
12-16F6MK4S	3/4	1-11 BSPP	54.3 mm		41 mm
16-16F6MK4S	1	1-11 BSPP	57.3 mm		41 mm

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 271. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea