

Parker FNMT4 · Adaptadores JIS (Acero)

Tapa (cap) JIS 30° flare, BSPP hembra — acero

Tapa hembra con rosca BSPP y asiento de abocinado a 30° (interfaz JIS T4) que cierra un extremo macho JIS 30° flare de un adaptador; en el catálogo Parker 4300 figura como 'FNMT4 Cap 30° Flare' (pág. G5). Acopla con terminales de manguera Parker serie FU y protege las superficies de sello durante pruebas, reparación o instalación. Adaptadores JIS conforme a JIS B 8363; rosca BSPP según ISO 228-1 / JIS B 0202; piezas estampadas 'JIS'. Versión en acero al carbón (sufijo S); presión dinámica de trabajo por medida según la tabla del catálogo Parker 4300.



foto ilustrativa

Parte	4FNMT4	6FNMT4	8FNMT4	12FNMT4	16FNMT4
Tubo/Mang.	1/4	3/8	1/2	3/4	1
Rosca	1/4-19 BSPP	3/8-19 BSPP	1/2-14 BSPP	3/4-14 BSPP	1-11 BSPP
Dim. A	0.75 in	0.88 in	1.06 in	1.44 in	1.63 in
Dim. B	0.75 in	0.88 in	1.06 in	1.44 in	1.63 in
Hex.	0.75 in	0.88 in	1.06 in	1.44 in	1.63 in

cotas según el catálogo

Especificaciones de la serie

MATERIAL

Acero

EXTREMO A

JIS 30° flare hembra con rosca BSPP (T4), para extremo macho JIS

UNIDAD DE VENTA

Pieza

SELLO

JIS 30° flare metal-metal (JIS B 8363)

EXTREMO B

no aplica (tapa)

NORMAS

JIS B 8363, JIS B 0202, ISO 228-1

Medidas de la serie (5 números de parte)

Parte	Tubo/Mang.	Rosca	Dim. A	Dim. B	Hex.
4FNMT4S	1/4	1/4-19 BSPP			0.75 in
6FNMT4S	3/8	3/8-19 BSPP			0.88 in
8FNMT4S	1/2	1/2-14 BSPP			1.06 in
12FNMT4S	3/4	3/4-14 BSPP			1.44 in
16FNMT4S	1	1-11 BSPP			1.63 in

Fuente técnica: Catálogo Parker 4300, página 261. Datos transcritos del catálogo oficial; marcas y datos técnicos propiedad de sus fabricantes.

Cotiza esta medida por WhatsApp

WhatsApp +52 1 81 8681 4781

Entrega en Monterrey y envíos a toda la República Mexicana · respuesta el mismo día hábil

Suminregio Industrial · suminregioindustrial.com · Tel. 81 1180 7781

Carr. a San Mateo #295, Col. Las Lomas, CP 67265, Cd. Benito Juárez, N.L.

administracion@suminregioindustrial.com · L-V 8:00-18:00 · Sáb 8:00-14:00



Escanea: ficha en línea